




Cập nhật các tính năng bảo tồn năng lượng

Sử dụng chế độ Ngủ và Tắt máy không hoạt động để tiết kiệm điện.

 **GHI CHÚ:** Việc định cấu hình thời gian dài hơn cho các cài đặt này hoặc tắt các tính năng này sẽ làm tăng mức tiêu thụ năng lượng.

- **Ngủ**

Sau khi thiết lập ban đầu, máy in sẽ chuyển sang chế độ Ngủ theo mặc định sau một thời gian không hoạt động đặt trước.

- **Tắt máy không hoạt động**

Tính năng này sẽ tắt hoàn toàn máy in sau một khoảng thời gian mặc định không hoạt động để giúp giảm mức sử dụng năng lượng. Nhấn nút **Nguồn** để bật lại máy in.

Không hoạt động Tắt khi máy in không dây hoặc **Wi-Fi Direct** được bật hoặc khi máy in có khả năng mạng USB hoặc Ethernet thiết lập kết nối mạng USB hoặc Ethernet.

Làm theo các bước sau để thay đổi cài đặt:

1. Trên Màn hình chính của bảng điều khiển, chạm vào **Menu**.
2. Cuộn đến **Utilities** và chạm vào **Settings**.
3. Chạm vào **General**, sau đó chạm vào **Energy**.
4. Chọn tính năng và thay đổi cài đặt mong muốn.