

https://www.hp.com/support

RMN/型號/型号: HSN-IX04

© Copyright 2025, 2026 HP Development Company, L.P.

USB Type-C, USB-C, and the USB 5 Gbps and USB 10 Gbps port logos are registered trademarks of USB Implementers Forum. DisplayPort and the DisplayPort logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA) in the United States and other countries.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.


Second Edition: January 2026
First Edition: October 2025

PRINTER: Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per spec.

NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.

P04604-B22


1




2




3



4



5




6




7




8



9



10



Three displays are supported, but only when the notebook lid is closed.
To manage your device with HP Poly Studio, go to: **hp.com/studio**.

يتم دعم ثلاث شاشات عرض، لكن فقط عندما يكون غطاء الكمبيوتر الدفتري مغلقًا.
لإدارة جهازك باستخدام HP Poly Studio، انتقل إلى: **hp.com/studio**.

Mendukung tiga layar, tetapi hanya saat penutup notebook ditutup.
Untuk mengelola perangkat Anda dengan HP Poly Studio, buka: **hp.com/studio**.

Поддържат се три дисплея, но само когато капакът на ноутбука е затворен.
За да управлявате устройството с HP Poly Studio, отидете на: **hp.com/studio**.

Podporovány jsou tři displeje, ale pouze když je víko notebooku zavřené.
Chcete-li své zařízení spravovat pomocí aplikace HP Poly Studio, přejděte na stránku: **hp.com/studio**.

Tre skærme understøttes, men kun når den bærbare computers låg er lukket.
For at administrere din enhed med HP Poly Studio skal du gå til: **hp.com/studio**.

Es werden bis zu 3 Displays unterstützt (nur bei geschlossenem Notebook).
Um Ihr Gerät mit HP Poly Studio zu verwalten, gehen Sie zu: **hp.com/studio**.

Admite tres pantallas, pero solo cuando se cierra la tapa del notebook.
Para administrar su dispositivo con HP Poly Studio, vaya a: **hp.com/studio**.

Υποστηρίζονται τρεις οθόνες, αλλά μόνο όταν το καπάκι του φορητού υπολογιστή είναι κλειστό.
Για να διαχειριστείτε τη συσκευή σας με το HP Poly Studio, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: **hp.com/studio**.

Trois écrans sont pris en charge, mais uniquement lorsque le capot de l'ordinateur portable est fermé.
Pour gérer votre appareil avec HP Poly Studio, rendez-vous sur : **hp.com/studio**.

Podržava tri zaslona, ali samo kada je poklopac prijenosnog računala zatvoren.
Upute za upravljanje uređajem pomoću programa HP Poly Studio potražite na adresi: **hp.com/studio**.

Sono supportati tre display, ma solo quando il coperchio del notebook è chiuso.
Per gestire il dispositivo con HP Poly Studio, visitare la pagina all'indirizzo **hp.com/studio**.

მხარდაჭერილია სამი ეკრანის დაკავშირება, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნოუთბუქი დახურულია.
თქვენი მოწყობილობის HP Poly Studio-ს გამოყენებით სამართავად, გახსენით **hp.com/studio**.

Ноутбук қақпағы жабылған кезде ғана, үш дисплейге қолдау көрсетіледі.
Құрылғыны HP Poly Studio көмегімен басқару үшін **hp.com/studio** веб-бетін ашыңыз.

Tiek atbalstīti trīs displeji, taču tikai ar aizvērtu piezīmjdatora vāku.
Lai pārvaldītu savu ierīci, izmantojot HP Poly Studio, dodieties uz **hp.com/studio**.

Palaikomi trys ekranai, tačiau tik uždarius nešiojamojo kompiuterio dangtį.
Norėdami valdyti prietaisą naudodami „HP Poly Studio“, apsilankykite: **hp.com/studio**.

Három képernyő támogatott, de csak akkor, ha a notebook fedele le van csukva.
A HP Poly Studio alkalmazással történő eszközkezeléshez látogasson el a következő webhelyre: **hp.com/studio**.

Met ondersteuning voor drie beeldschermen als de klep van de notebook gesloten is.
Ga voor het beheren van je apparaat met HP Poly Studio naar **hp.com/studio**.

Tre skjermer støttes, men bare når lokket til den bærbare PC-en er lukket.
For å administrere enheten med HP Poly Studio går du til: **hp.com/studio**.

Obsługiwane są trzy ekrany, ale tylko wtedy, gdy pokrywa laptopa jest zamknięta.
Aby zarządzać urządzeniem za pomocą HP Poly Studio, przejdź na stronę: **hp.com/studio**.

São suportados três monitores, mas apenas quando a tampa do computador portátil estiver fechada.
Para gerir o seu dispositivo com o HP Poly Studio, aceda a: **hp.com/studio**.

Três telas são suportadas, mas somente quando a tampa do notebook está fechada.
Para gerenciar seu dispositivo com o HP Poly Studio, acesse: **hp.com/studio**.

Sunt acceptate trei afișaje, dar numai când capacul notebook-ului este închis.
Pentru a gestiona dispozitivul cu HP Poly Studio, accesați: **hp.com/studio**.

Поддерживаются три дисплея, но только если крышка ноутбука закрыта.
Для управления устройством с помощью HP Poly Studio перейдите по адресу **hp.com/studio**.

Podporované sú tri obrazovky, no len vtedy, keď je zatvorený kryt prenosného počítača.
Ak chcete spravovať svoje zariadenie pomocou aplikácie HP Poly Studio, prejdite na stránku: **hp.com/studio**.

Podprti so trije zasloni, vendar samo, ko je pokrov prenosnega računalnika zaprt.
Če želite upravljati napravo s HP Poli Studio, pojdite na spletno mesto **hp.com/studio**.

Kolmea näyttöä tuetaan, mutta vain, kun kannettavan tietokoneen kansi on suljettu.
Voit hallita laitettasi HP Poly Studiolla osoitteessa **hp.com/studio**.

Podržana su tri ekrana, ali samo kad je poklopac prenosnog računara zatvoren.
Da biste upravljali svojim uređajem uz HP Poly Studio, idite na: **hp.com/studio**.

Tre bildskärmar kan användas, men bara när notebook-datorns lock stängs.
Gå till **hp.com/studio** för att hantera enheten med HP Poly Studio.

รองรับจอแสดงผล 3 จอ เฉพาะในกรณีที่ปิดฝาโน้ตบุ๊กไว้เท่านั้น
หากต้องการจัดการอุปกรณ์ของคุณด้วย HP Poly Studio โปรดไปที่: **hp.com/studio**

Üç ekran desteklenmektedir, ancak yalnızca dizüstü bilgisayarın kapağı kapalı olduğunda.
Aygıtınızı HP Poly Studio ile yönetmek için şu adrese gidin: **hp.com/studio**.

Підтримуються три дисплеї, проте лише коли кришка ноутбука закрита.
Щоб керувати пристроєм за допомогою програми HP Poly Studio, перейдіть на сторінку **hp.com/studio**.

ノートブック コンピューターのカバーが閉じられている場合のみ、3台のディスプレイに対応します。
HP Poly Studioでデバイスを管理するには、**hp.com/studio**にアクセスしてください。

노트북 덮개가 닫혀 있는 경우에만 3개의 디스플레이가 지원됩니다.
HP Poly Studio로 장치를 관리하려면 **hp.com/studio**로 이동하세요.

支持三个显示屏，但仅可在笔记本电脑盖合上时使用。
要使用 HP Poly Studio 管理设备，请转至：**hp.com/studio**。

支援三個顯示器，前提是必須闔上筆記型電腦上蓋。
要使用 HP Poly Studio 管理裝置，請轉至：**hp.com/studio**。

11

