

# Snabbreferens

På HP vill vi minska våra produkters miljöpåverkan. Som en del av vår strävan flyttar HP mer innehåll till webben och till din hårddisk. Detta kort hänvisar dig till lämpliga resurser. Tack för att du köpte en HP-dator.

## Hitta resurser

Var hittar jag?	Välj ett eller flera av följande alternativ:
QuickSpecs	Gå till <a href="https://www.hp.com/go/quickspecs">https://www.hp.com/go/quickspecs</a> för att se QuickSpecs för din datormodell.
Ersättningsvideor och andra resurser	Gå till <a href="https://www.youtube.com/hpsupport">https://www.youtube.com/hpsupport</a> där du kan se videor om borttagning och ersättning av delar och andra resurser.
Dokumentation	<p>Gå till <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> och följ anvisningarna för att hitta din produkt och se en lista med tillgänglig dokumentation.</p> <p>Så här kommer du åt användarhandböckerna:</p> <p>Windows®-produkter: Välj <b>Sök</b>-ikonen (endast vissa produkter) i aktivitetsfältet, skriv <b>HP Documentation</b> i sökrutan och välj sedan <b>HP Documentation</b>.</p> <p>Linux®-produkter: Dubbelklicka på ikonen <b>HP-dokument</b>.</p>
Diagnostik, felsökning, programvara och drivrutiner	<p>Gå till <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a>. Följ anvisningarna för att hitta din produkt. Här kan du hitta följande typer av hjälp:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Felsökning av problem (dokument för självhjälp)</li><li>• Diagnostisera ett problem</li><li>• Kundråd eller kundmeddelanden</li><li>• Tillgänglig programvara och drivrutiner</li></ul>
Support i USA	<p>För support i USA går du till <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> och följer anvisningarna för att hitta din produkt. Här kan du komma åt följande typer av support:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chatta med en HP-tekniker online</li><li>• Supporttelefonnummer</li><li>• Ersättningsvideor (endast vissa produkter)</li><li>• Underhålls- och användarhandböcker</li><li>• Platser med HP-servicecenter</li></ul>
Garantiinformation	<p>Du hittar HP:s begränsade garanti tillsammans med produktens användarhandböcker och/eller på CD-/DVD-skivan som följer med i förpackningen. I vissa länder eller regioner medföljer ett tryckt exemplar av HP:s garanti i förpackningen. För länder eller regioner där garantin inte tillhandahålls i tryckt format kan du beställa en kopia från <a href="https://www.hp.com/go/orderdocuments">https://www.hp.com/go/orderdocuments</a>. Om produkten är köpt i Asien-Stillahavsregionen kan du skriva till HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Ange produktnamn, ditt namn, ditt telefonnummer och din postadress.</p>

## Snabbinstallation

1. Anslut bildskärmen till datorn.
2. Anslut datorns och bildskärmens strömkablar till ett eluttag.
3. Anslut musen och tangentbordet till datorn.
4. Starta datorn.
5. Anslut en nätverkskabel till RJ-45-jacket (nätverk) eller ställ in en WLAN-anslutning via en internetrouter.
6. Anslut annan kringutrustning (t.ex. skrivare) enligt anvisningarna som medföljer enheten.

## Licensavtal för slutanvändare

Genom att installera, kopiera, hämta eller på annat sätt använda något av de förinstallerade programmen på den här datorn samtycker du till att följa villkoren i HP:s licensavtal för slutanvändare (EULA). Om du inte godtar dessa licensvillkor ska du returnera den oanvända produkten i sin helhet (både maskinvara och programvara) inom 14 dagar för att få full återbetalning enligt säljarens återbetalningspolicy. Om du vill ha mer information eller vill begära full återbetalning av priset för datorn ska du vända dig till säljaren.

## Varningar



**WARNING!** Så här minskar du risken för elstötar:

- Anslut strömkabeln till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt.
- Om strömkabeln har en jordad kontakt ska kabeln anslutas till ett jordat uttag.

Mer information om säkerhet, reglering, etiketter, om hur du skaffar bort batterier och RoHS (Restriction of Hazardous Substances) finns i *Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter*, som medföljer användarhandböckerna. Du hittar användarhandböckerna till din dator med hjälp av avsnittet "Hitta resurser" på den här affischen.




**WARNING!** Minska risken för allvarliga skador genom att läsa handboken *Säkerhet och arbetsmiljö* som medföljer användarhandböckerna. I den beskrivs hur man ställer in arbetsstationen, sittställningar vid datorn och sunda datorvanor. I handboken *Säkerhet och arbetsmiljö* finns även viktig information om elektrisk och mekanisk säkerhet. *Säkerhet och arbetsmiljö* finns också på webben på <https://www.hp.com/ergo>.



**WARNING!** Minska risken för värmeskador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg, blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller någon mjuk yta, t.ex. kuddar, mattor eller klädesplagg, under drift. Datorn och nätadaptern efterlever temperaturbegränsningarna enligt vad som fastställs i tillämpliga säkerhetsstandarder.



**WARNING!** Om en produkt levererades i förpackningar som är märkta med ikonen  ska produkten alltid lyftas av två personer för att undvika personskador på grund av produkternas vikt.

## Feedback om dokumentationen

Du kan hjälpa oss att förbättra detta dokument genom att skicka förslag, kommentarer eller rapporter om fel till [hp.doc.feedback@hp.com](mailto:hp.doc.feedback@hp.com). Ange dokumentets artikelnummer (står bredvid streckkoden) när du skickar in dina kommentarer.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Windows® är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Linux® är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga utgåvor av Windows. Om du vill dra full nytta av Windows funktioner kan datorn behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller BIOS. Windows uppdateras automatiskt – denna funktion är alltid aktiverad. Höghastighetsinternet och Microsoft-konto krävs. Eventuella kostnader för internetanslutning kan tillkomma och ytterligare krav kan i framtiden gälla för uppdatering. Se <http://www.windows.com>. **Om din produkt levereras med Windows i S-läge:** Windows i S-läge fungerar uteslutande med appar från Microsoft Store i Windows. Vissa standardinställningar, funktioner och appar kan inte ändras. Vissa tillbehör och appar som är kompatibla med Windows fungerar kanske inte (inklusive vissa antivirusprogram, PDF-skrivare, drivrutinsverktyg och tillgänglighetsappar) och prestandan kan variera, även om du stänger av S-läge. Om du byter till Windows kan du inte byta tillbaka till S-läge. Läs mer på [Windows.com/SmodeFAQ](https://Windows.com/SmodeFAQ).

Tredje utgåvan: december 2021

Första utgåvan: augusti 2021

M91130-103